

REFU*sol* – Solarwechselrichter AE 1TL 1.8 – 4.2

Bedienungsanleitung

Version 01.1



Titel	REFUsol – Solarwechselrichter
Art der Dokumentation	Bedienungsanleitung
Herausgeber	REFU <i>sol</i> GmbH Uracher Straße 91 • D-72555 Metzingen
	www.refusol.com
Rechtsvorbehalt	Alle Angaben in dieser Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler oder Abweichungen auf- grund des technischen Fortschritts nicht ganz ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen.
	Die jeweils aktuelle Version ist unter <u>www.refusol.com</u> erhältlich.
Urheberrecht	Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben sind Eigentum der REFU <i>sol</i> GmbH. Die Verwertung sowie die Veröffentlichung dieser Dokumentation auch in Auszügen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der REFU <i>sol</i> GmbH.
Warenzeichen	REFUsol [®] ist eine eingetragene Marke der REFUsol GmbH

Kennzeichnung Ausgabestand

Bemerkungen

BA_AE 1.8K-4.2K_V01.1_DE

09/2013 MR

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dies	ser Bedienungsanleitung	5
	1.1	Symbole und Textauszeichnungen	5
	1.2	Warnhinweise	5
	1.2.1	Aufbau eines Warnhinweises	5
	1.2.2	Klassen von Warnhinweisen	5
	1.3	Hinweise	6
	1.4	Abkürzungen	6
2	Sicher	heitshinweise	7
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
	2.2	Qualifikation des Personals	7
	2.3	Gefahren durch falschen Gebrauch	7
	2.4	Schutz vor Berühren elektrischer Teile	9
	2.5	Schutz bei Handhabung und Montage	9
	2.6	Vor der Inbetriebnahme beachten	9
	2.7	Entsorgung	10
3	Aufbau	u und Funktion	11
	3.1	Lieferumfang	11
	3.2	Gehäuse	11
	3.3	Bedientasten	12
	3.4	Display	13
	3.4.1	Allgemeines	13
	3.4.2	Informationen	13
	3.4.3	Einstellungen	15
	3.4.4	Service-Menü	17
	3.5	Kühlung	20
	3.6	Netzüberwachung	20
	3.7	Datenkommunikation	20
	3.7.1	Daten	20
	3.7.2	Schnittstellenanschluss Ethernet	21
	3.7.3	Schnittstellenanschluss RS485	21
	3.7.4	Alternatives Datenverbindungskabel	22
	3.7.5	Terminierung	23
	3.7.6	Adressierung	23
	3.7.7	Einspeise-Management	23
4	Installa	ation	24
	4.1	Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation	24
	4.2	Wechselrichter montieren	25
	4.3	AC-Anschuss vorbereiten	26

	4.3.1	Leitungsschutzschalter	26
	4.3.2	Fehlerstromschutzschalter	26
	4.3.3	AC-Stecker konfektionieren	27
	4.4	DC-Anschlüsse vorbereiten	29
	4.5	Datenverbindungskabel vorbereiten	29
	4.6	Wechselrichter anschließen und AC einschalten	29
	4.7	Erste Inbetriebnahme des Wechselrichters	30
	4.7.1	Funktion	30
	4.7.2	Bedienung	30
	4.8	DC einschalten	34
	4.9	Wechselrichter demontieren	35
_			
5	Bedier	nung	
	5.1	Ubersicht Bedienfunktionen	36
	5.2	Allgemeine Bedienfunktionen	37
	5.3	Wichtige Bedienfunktionen	37
6	Solbett	est	40
Ŭ	Ocidati		
7	Störun	asbeseitiauna	42
8	Wartur	ng	46
9	Techni	ische Daten	47
0	9.1	Wechselrichter	
	0.1	Weensementer	
	92	AC-Leitung und Leitungsschutzschalter	48
	9.2	AC-Leitung und Leitungsschutzschalter	48
10	9.2 Anhan	AC-Leitung und Leitungsschutzschalter	48 49
10 11	9.2 Anhan	AC-Leitung und Leitungsschutzschalter	48 49 52
10 11	9.2 Anhan Kontal	AC-Leitung und Leitungsschutzschalter g Montage AC-Stecker	48 49 52
10 11 12	9.2 Anhan Kontal Zertifik	AC-Leitung und Leitungsschutzschalter g Montage AC-Stecker <t< th=""><th>48 49 52 53</th></t<>	48 49 52 53
10 11 12	9.2 Anhan Kontal Zertifik	AC-Leitung und Leitungsschutzschalter g Montage AC-Stecker <t< th=""><th>48 49 52 53</th></t<>	48 49 52 53

1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts

- \Rightarrow Bedienungsanleitung vor Benutzung des Produkts lesen.
- ⇒ Bedienungsanleitung während der ganzen Lebensdauer des Produkt beim Gerät zugänglich halten.
- ⇒ Bedienungsanleitung allen zukünftigen Benutzern des Geräts zugänglich machen.

1.1 Symbole und Textauszeichnungen

⊡	Voraussetzung
\Rightarrow	Handlungsanweisung einschrittig
1.	Handlungsanweisung mehrschrittig
•	Aufzählung
Hervorhebung	Hervorhebung innerhalb eines Texts
Ŕ	Resultat

1.2 Warnhinweise

1.2.1 Aufbau eines Warnhinweises

	Art und Quelle der Gefahr werden hier beschrieben.
	\Rightarrow Hier stehen Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr.
WARNWORT	
Beispiel	
	Tod oder schwere Personenschäden durch hohen Ableitstrom beim Öffnen des Geräts.
GEFAHR	⇒ Vor Anschluss an den Versorgungsstromkreis unbedingt Erdungsver- bindung herstellen.

1.2.2 Klassen von Warnhinweisen

Es gibt vier Klassen von Warnhinweisen.

GEFAHR	"GEFAHR" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Missachtung un- mittelbar zu Tod oder schweren Personenschäden führt!
WARNUNG	"WARNUNG" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Missachtung zu Tod oder schweren Personenschäden führen kann!

VORSICHT	"VORSICHT" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Missachtung zu Sachschäden oder leichten Personenschäden führen kann!
ACHTUNG	"ACHTUNG" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Missachtung zu Sachschäden führen kann!

1.3 Hinweise



Hinweis: Ein Hinweis beschreibt Informationen die für den optimalen und wirtschaftlichen Betrieb für die Anlage wichtig sind.

1.4 Abkürzungen

Abkürzung	Beschreibung
Derating	Leistungsreduzierung
ENS	interne Netzüberwachung des Wechselrichters (deutsch: Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen).
MPP	Arbeitspunkt mit der höchsten Leistungsabgabe (engl.: m aximum p ower p oint)
SELV, TBTS, MBTS	Schutzkleinspannung (EN: Safety Extra Low Voltage; FR: Très Basse Tension de Sécurité; ES: Muy Baja Tensión de Seguridad)
UPV	am DC-Anschluss anliegende Spannung des Generators (Photovoltaik-Spannung)

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wechselrichter darf nur in netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen verwendet werden. Der Wechselrichter ist für alle kristallinen Solarmodule geeignet, deren Anschlüsse nicht geerdet werden müssen.

Es müssen Solarmodule verwendet werden, die gemäß IEC 61730 eine Klasse A-Bewertung haben, da der Wechselrichter keine galvanische Trennung aufweist.

Liegt die maximale AC-Betriebsspannung höher als die maximale Systemspannung des Photovoltaik-Generators, so müssen Solarmodule verwendet werden, deren maximale Systemspannung höher ist als die AC-Netzspannung.

2.2 Qualifikation des Personals

Nur entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Personal darf an diesem Wechselrichter arbeiten. Qualifiziert ist das Personal, wenn es mit Montage, Installation und Betrieb des Produkts sowie mit allen Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen gemäß dieser Betriebsanleitung ausreichend vertraut ist.

Ferner ist es ausgebildet, unterwiesen oder berechtigt, Stromkreise und Geräte gemäß den Bestimmungen der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und gemäß den Arbeitsanforderungen zweckmäßig zu kennzeichnen. Es muss eine angemessene Sicherheitsausrüstung besitzen und in erster Hilfe geschult sein.

2.3 Gefahren durch falschen Gebrauch



	Lebensgefahr durch Stromschlag
<u>_</u>	Nach dem Ausschalten des Geräts kann im Inneren noch lebensgefähr- liche Spannung anliegen.
GEFAHR	\Rightarrow Wechselrichter nicht öffnen.

	Lebensgefahr durch Stromschlag ⇒ Anschlüsse sorafältig ausführen.
GEFAHR	

GEFAHR	Lebensgefahr durch hohen Ableitstrom ⇒ Vor Anschluss an den Versorgungsstromkreis unbedingt Erdungs- verbindung herstellen!
	Verbrennungsgefahr Heiße Oberflächen auf Gerätegehäuse möglich. ⇒ Heiße Oberflächen abkühlen lassen.
WARNUNG	Verletzungsgefahr durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Stoßen. \Rightarrow Montage des Gerätes mit zwei Personen.

2.4 Schutz vor Berühren elektrischer Teile

	Lebensgefahr, Verletzungsgefahr durch hohe elektrische Spannung
	⇒ Die Installation des Wechselrichters darf nur von ausgebildetem Fach- personal erfolgen. Darüber hinaus muss der Installateur vom zuständi- gen Energieversorgungsunternehmen zugelassen sein.
	⇒ Bedienung, Wartung und/oder Instandsetzung des Wechselrichters darf nur durch ausgebildetes und qualifiziertes Personal f ür elektrische Ge- r äte erfolgen.
WARNUNG	⇒ Die allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften zu Arbeiten an Starkstromanlagen sind einzuhalten.
	⇒ Vor dem Einschalten muss der feste Sitz (Arretierung) der Anschluss- stecker überprüft werden.
	⇒ Die Anschlussstecker des PV-Generators dürfen erst abgezogen wer- den, wenn der DC-Trennschalter am Wechselrichter auf "OFF" steht. Vor dem Ziehen des Netzsteckers ist die Netzzuleitung freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

2.5 Schutz bei Handhabung und Montage

	Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Stoßen und Heben. Das Gewicht des Wechselrichters beträgt bis zu 8 kg!
	⇒ Die allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften zu Handhabung und Montage beachten.
	\Rightarrow Geeignete Montage- und Transporteinrichtungen verwenden.
	⇒ Einklemmungen und Quetschungen durch geeignete Vorkehrungen vor- beugen.
	⇒ Nur geeignetes Werkzeug verwenden. Sofern vorgeschrieben, Spezial- werkzeug benutzen.
	\Rightarrow Hebeeinrichtungen und Werkzeuge fachgerecht einsetzen.
	⇒ Wenn erforderlich, geeignete Schutzausstattungen (zum Beispiel Schutz- brillen, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe) benutzen.
	\Rightarrow Nicht unter hängenden Lasten aufhalten.
	⇒ Auslaufende Flüssigkeiten am Boden wegen Rutschgefahr sofort beseiti- gen.

2.6 Vor der Inbetriebnahme beachten

- Bei einer Installation in Frankreich muss das Gerät mit den Warnaufklebern nach UTE C 15-712-1 versehen werden. Die Warnaufkleber sind im Lieferumfang enthalten.
- Der einwandfreie und sichere Betrieb des Wechselrichters setzt sachgemäßen und fachgerechten Transport, Lagerung, Montage und Installation sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

- Nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile verwenden.
- Es sind die Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen des Landes, in dem der Wechselrichter zur Anwendung kommt, zu beachten.
- Die in der Produktdokumentation angegebenen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis die Gesamtanlage den nationalen Bestimmungen und Sicherheitsregeln der Anwendung entspricht.
- Der Betrieb ist nur bei Einhaltung der nationalen EMV Vorschriften für den vorliegenden Anwendungsfall erlaubt.
- Die Einhaltung der durch die nationalen Vorschriften geforderten Grenzwerte liegt in der Verantwortung der Hersteller der Anlage oder Maschine.
- Für europäische Länder ist bei Einsatz des Wechselrichters die EG-Richtlinie 2004/108/EG (EMV-Richtlinie) zu beachten.
- Die technischen Daten, die Anschluss- und Installationsbedingungen sind der Produktdokumentation zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.
- Die Abschaltung des Wechselrichters muss zuerst AC-seitig über die Sicherungsautomaten erfolgen. Anschließend ist der Wechselrichter DC-seitig über den DC-Trennschalter abzuschalten, falls Wartungsarbeiten DC-seitig durchgeführt werden müssen. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des DC-Trennschalters.
- Eine Abschaltung des Wechselrichter über den DC-Trennschalter über die Nacht ist nicht notwendig, da der Wechselrichter komplett abschaltet, sobald keine DC-Spannung am Eingang vorhanden ist. Erfolgt keine Abschaltung über den DC-Trennschalter, schaltet der Wechselrichter morgens, wenn der PV-Generator eine genügend hohe Spannung liefert, automatisch ein. Somit wird der maximale Ertrag erwirtschaftet.

2.7 Entsorgung



Verpackung und ersetzte Teile gemäß den Bestimmungen des Landes, in dem der Wechselrichter installiert wurde, entsorgen.

Den Wechselrichter nicht mit dem Hausmüll entsorgen!

Der Wechselrichter ist RoHS – konform. Somit kann das Gerät bei den kommunalen Stellen zur Entsorgung für Haushaltsgeräte abgegeben werden.

REFU*sol* GmbH nimmt den Wechselrichter vollständig zurück. Wenden Sie sich dafür an den Service!

3 Aufbau und Funktion

3.1 Lieferumfang

- Wechselrichter (1)
- Montageplatte 2
- AC-Stecker ③
- 2 x Sunclix DC-Stecker ④
- Bedienungsanleitung (5)



3.2 Gehäuse

Komponenten an Vorder- und Unterseite des Gehäuses



- 1x DC-Anschluss Minus (-) für Solarmodule (Sunclix DC Stecker u. Buchse , berührungssicher)
- ③ DC-Lasttrennschalter (trennt Plus- und Minus-Eingang gleichzeitig)

3.3 Bedientasten

(8) 1x DC-Anschluss Plus (+) für Solarmodule (Sunclix DC Stecker u. Buchse, berührungssicher)

Taste	Aktion	Funktion		
		Allgemein	Geführte Bedienung	
ESC	Kurz drücken.	Springt eine Menüebene Geht 1 Schritt zurück. höher.		
		Verwirft eine Änderung.		
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde).	Springt zur Statusanzeige.	Springt zum Anfang der geführ- ten Bedienung.	
\triangle	Kurz drücken.	Bewegt den Markierungsbalken oder den Display-Inhalt nach oben.		
		Bewegt in einer numerischen Einstellung die Markierung 1 Position nach links.		
		Erhöht einen Einstellwert um 1 Stufe.		
\bigtriangledown	Kurz drücken.	Bewegt den Markierungsbalken oder den Display-Inhalt nach unten.		
		Bewegt in einer numerischen Einstellung die Markierung 1 Position nach rechts.		
		Verringert einen Einstellwer	t um 1 Stufe.	
SET	Kurz drücken.	Springt eine Menüebene tiefer.	—	
		Ein markierter Zahlenwert beginnt zu blinken und kann geän- dert werden. Übernimmt eine Änderung. Ändert den Zustand eines Steuerelements (Kontrollkäst- chen/Optionsfeld).		
	Lange drücken (≥ 1 Sekunde).	Beantwortet einen Dialog mit <i>Ja.</i>	Geht 1 Schritt vor.	

3.4 Display

3.4.1 Allgemeines

Für die Darstellung auf dem Display (2) in Gehäuse) gilt allgemein:

- Symbol ❀: Wenn der Wechselrichter große Datenmengen verarbeitet, kann er in dieser Zeit keine Benutzereingaben bearbeiten. Die entstehende Wartezeit wird durch das animierte Sonnensymbol gekennzeichnet.
- Störungen werden durch eine rot blinkende Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Gleichzeitig wird eine Ereignismeldung eingeblendet.
- Das Display reagiert bei sehr niedrigen Temperaturen langsamer.

3.4.2 Informationen

Die am Display angezeigten Informationen sind nachstehend anhand von Abbildungsbeispielen beschrieben.

Statusanzeige

In der Statusanzeige werden Messwerte wie folgt angezeigt:



Ertrag numerisch (Tage, Monate, Jahre)

Tages-, Monats- und Jahreserträge können numerisch in einer Liste angezeigt werden.

Tagesertrag 🛈	
04.04.2011	8,7 kWh
03.04.2011	21,1 kWh
02.04.2011	21,5 kWh

① Ertragszeitraum (Tag/Monat/Jahr)

2 Einzelerträge mit Zeitraum und Wert (1 je Zeile)

Die Ertragszeiträume enthalten die folgende Anzahl an Einzelerträgen:

Tagesertrag: letzte 31 Tage¹⁾ Monatsertrag: letzte 12 Monate¹⁾ Jahresertrag: letzte 30 Jahre¹⁾

¹⁾ Der Ertragswert wird mit 0 angezeigt, wenn der Wechselrichter zu diesem Zeitpunkt noch nicht installiert war.

Ertrag grafisch (Tage, Monate, Jahre)

Tages-, Monats- und Jahreserträge können grafisch in einem Diagramm angezeigt werden.

1



- Zeitraum eines Einzelertrags (hier: Tagesertrag)
- ② y-Achse:
 - Ertrag in kWh
 - Mit Zusatz M: Ertrag in MWh
 - Skalierung ändert sich je nach Maximalwert
- ③ x-Achse: Zeit in Stunden/Tagen/Monaten/Jahren
- Summe der im Diagramm angezeigten Einzelerträge in kWh

In der grafischen Darstellung können die Jahreserträge der letzten 20 Jahre angezeigt werden.

Ereignismeldungen

Siehe Störungsbeseitigung, S.42.

Generatorkennlinie



- ① x-Achse: Eingangsspannung in V
- 2 y-Achse: Leistung in kW
- ③ Scheitelpunkt = MPP

Wird der Menüeintrag "Generatorkennlinie" aufgerufen, nimmt der Wechselrichter die Generatorkennlinie auf und zeigt sie anschließend an (Abb. links oben). Dabei gilt:

- Der Wechselrichter durchfährt den Eingangsspannungsbereich und zeichnet die sich ergebende Leistung auf. Dauer: wenige Sekunden; wird angezeigt.
- Der MPP befindet sich am Scheitelpunkt der Generatorkennlinie.
- Scheitelpunkt und Generatorkennlinie verändern sich mit der Sonneneinstrahlung.



Systeminformation

SYS APP: 1.69.15

SYS PAR: 4.0.6

SYS LGP: IS

SYS FBL Protected: 0.5.1

ᠿ

Mehrere Scheitelpunkte deuten auf eine Teilverschattung hin (Abb. links).

 Wenn die Kurve oben abgeflacht ist, konnte der Wechselrichter möglicherweise nicht mehr Leistung einspeisen.

Der Menüeintrag Information enthält folgende Untermenü-Einträge.

- Kontaktdaten
- Systeminformation (siehe Abb. links):
- Produktbezeichnung
- Seriennummer des Wechselrichters
- Informationen zu Soft- und Hardware-Versionen des Wechselrichters (siehe Bsp. ① in Abb. links)
- Wechselrichter-Adresse
- Version der zum Wechselrichter gehörenden Anleitung
- Ländereinstellung: eingestelltes Land und landesspezifische Netzparameter; siehe auch "Übersicht Zertifikate" im Downloadbereich der REFUsol Homepage.
- Blindleistungskennlinie: Diagramm der Blindleistungskennlinie (nur wenn für eingestelltes Land vorgeschrieben)
- Netzwerk: Netzwerkparameter, teils einstellbar unter Einstellungen Netzwerk.
 - DHCP-Status: DHCP ein/aus
 - Link-Status: Zustand der Netzwerkverbindung
 - IP-Adresse: IP-Adresse des Wechselrichters
 - Gateway: IP-Adresse des Netzwerk-Gateways
 - Subnetzmaske: Subnetzmaske des Wechselrichters
 - MAC-Adresse: Hardware-Adresse des Wechselrichters

3.4.3 Einstellungen

Numerische Einstellungen



- ① Bezeichnung der numerischen Einstellung
- ② Einstellwerte; der markierte Einstellwert ist schwarz unterlegt.

Für das numerische Einstellen von Vergütung und Datum gilt: **Vergütung**

- mögliche Währungen: £ (Pfund), € (Euro), kr (Krone), keine.
- Die einstellbare Höhe der Vergütung ist aus technischen Gründen begrenzt. Bei Bedarf muss die Vergütung in einer anderen Einheit eingegeben werden. Beispiel: Dollar statt Cent (Währung keine einstellen).

Datum

Beim Einstellen von Monat/Jahr wird überprüft, ob der eingestellte Tag zulässig ist. Wenn nicht, wird der Tag automatisch korrigiert.

Beispiel: 31.02.2011 wird korrigiert zu 28.02.2011.

Auswahl Messwerte

Auswahl Messwerte

Ausgangsleistung

🕗 akt. Tagesertrag

🕗 PV-Spannung

Auswahl der Messwerte, die in der Statusanzeige angezeigt werden können. Folgende Messwerte können ausgewählt werden:

- Ausgangsleistung: Ausgangsleistung des Wechselrich-• ters1)
- Akt. Tagesertrag: Tagesertrag seit 0:00
- PV-Spannung: von den Solarmodulen gelieferte Spannung •
- PV-Strom: von den Solarmodulen gelieferter Strom •
- Netzspannung1) •
- Netzstrom: ins Netz eingespeister Strom •
- Netzfrequenz
- Innentemperatur: Innentemperatur des Wechselrichters
- Leistungsreduzierung: Grund der Leistungsreduzierung2)
- Tagesmaximalleistung: höchste Leistung des laufenden • Tages3)
- Tagesmaximalertrag: max. erreichter Tagesertrag3)
- Betriebsstunden: Betriebsstunden am Netz (einschließlich Nachtstunden)
- Gesamtertrag: Ertrag seit Inbetriebnahme
- CO2 Einsparung: CO2-Einsparung seit Inbetriebnahme
- 1) Messwert wird immer angezeigt (Ausschalten nicht möglich)
- 2) Mögliche Gründe:
 - Innentemperatur zu hoch
 - Benutzervorgabe Leistungsbegrenzung
 - Frequenz zu hoch
 - Steuerung durch den Netzbetreiber (Einspeise-Management)
 - verzögerte Leistungserhöhung nach dem Start
- 3) Auf 0 zurücksetzbar über "Einstellungen" 🔺 "Max. Werte rücksetzen"

Ereignismeldungen werden durch einen akustischen Alarm sig-

In der Werkseinstellung ist der akustische Alarm ausgeschaltet.

Akustischer Alarm

Akustischer Alarm	
🕒 An	

J AUS

automatisch

🗋 Einspeisebetrieb

Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung 🗋 aus

• aus

•

- automatisch: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet •
- Einspeisebetrieb: •

nalisiert (ca. 4,5 kHz). 2 Töne: Warnung

3 Töne: Fehler

- kein Einspeisen: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschal-• tet, danach ausgeschaltet
- Einspeisen: nach Tastendruck 30 Sekunden eingeschaltet, danach gedimmt

TCP/IP-Netzwerk



Hinweis: Nachstehend wird vorausgesetzt, dass Sie die zum Einrichten der TCP/IP benötigten Parameter kennen. Ziehen Sie bei Bedarf eine weitere Fachkraft hinzu.

Netzwerk	
DHCP	i and
IP-Adresse	
Subnetzmaske	Ĭ

Netzwerkeinstellungen, erforderlich für die Netzwerkkommunikation, z. B. mit einem Internetportal:

- DHCP: DHCP ein-/ausschalten
- IP-Adresse: IP-Adresse des Wechselrichters
- Subnetzmaske: Subnetzmaske des Wechselrichters
- Gateway: IP-Adresse des Netzwerks-Gateways

3.4.4 Service-Menü

Nachfolgend sind die Einträge des Service-Menüs beschrieben. Einige Einträge sind passwortgeschützt; siehe auch Übersicht Bedienfunktionen, Abschnitt 5.1, S. 36. Das Passwort erhalten Sie vom technischen Support; siehe Kontakt, S. 52.



Risiko von Minderertrag.

Im Service-Menü können Wechselrichter- und Netzparameter geändert werden. Das Service-Menü darf nur durch eine Fachkraft bedient werden die sicherstellt, dass die Änderung nicht gegen geltende Vorschriften und Normen verstößt.

Leistungsbegrenzung



Die Ausgangsleistung des Wechselrichters kann manuell bis minimal 500 W begrenzt werden. Ist die Leistung manuell begrenzt, wird in der Statusanzeige das Symbol Leistungsreduzierung und der Messwert *"Leistungsreduzierung" / "Grund: Benutzervorgabe"* angezeigt.

Festspannung





Das Gerät kann die Eingangsspannung auf einen manuell einstellbaren Wert regeln. Dadurch wird das automatische Einstellen des MPP (MPP-Tracking) ausgeschaltet. Die Eingangsspannung kann im Bereich zwischen der maximalen und der minimalen Eingangsspannung eingestellt werden.

Anwendungsbespiel: Brennstoffzelle

Ländereinstellung löschen

Ländereinstellung löschen				
Ländereinstellung				
löschen?				
ESC	SET			

Nachdem die Ländereinstellung gelöscht wurde, startet das Gerät neu und zeigt die geführte erste Inbetriebnahme an.

Werkseinstellung



Beim Rücksetzen auf die Werkseinstellung werden folgende Daten gelöscht:

- Ertragsdaten
- Ereignismeldungen
- Datum und Uhrzeit
- Ländereinstellung
- Display-Sprache
- Netzwerk-Einstellungen

Nachdem die Werkseinstellung gelöscht wurde, startet das Gerät neu und zeigt die geführte erste Inbetriebnahme an.

Spannungsgrenzen (Spitzenwert)

800v

Folgende Spannungsgrenzen können geändert werden:

- oberer Abschaltwert1)
- unterer Abschaltwert1) (Abb. links)
 - ¹⁾ Der Abschaltwert bezieht sich auf den Spitzenwert der Spannung.

Frequenzgrenzen

Spannungsgrenzen

unterer Abschaltwert:

Frequenzgrenzen unterer Abschaltwert:



Folgende Frequenzgrenzen können geändert werden:

- oberer Abschaltwert
- unterer Abschaltwert (Abb. links)
- Einschaltschwelle Leistungsreduzierung (wegen zu hoher Frequenz)
- Schwellwert Wiederzuschaltfrequenz

Spannungsgrenzen ø (Mittelwert)

Spannungsgrenzen Ø oberer Abschaltwert:

260v

- Folgende Spannungsgrenzen können geändert werden:
- oberer Abschaltwert1) (Abb. links)
- unterer Abschaltwert1)
- ¹⁾ Der Abschaltwert bezieht sich auf den Mittelwert der Spannung.

Blindleistungskennlinie

Übersicht

Blindleistungskennlinie			
🔘 Standardkennlinie			
💽 Kennlinie eingeben			
\Box Kennlinie cos $\phi = 1$			



Die Blindleistungskennlinie muss bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt werden, wenn dies für das zuvor gewählte Land vorgeschrieben ist. Dabei gilt:

Zur Auswahl stehen 3 Kennlinien (Abb. links):

- Standardkennlinie (vordefiniert)
- Kennlinie eingeben (manuell einstellbar)
- Kennlinie $\cos \varphi = 1$ (vordefiniert)

Die Kennlinie wird nach dem Einstellen in einem Diagramm grafisch angezeigt (Bsp. in Abb. links).

- ① x-Achse, Ausgangsleistung P in %
- (2) y-Achse, Phasenverschiebung $\cos \phi$
- ③ Stützstellen (im Bsp.: 4 Stützstellen)
- ④ Pfeilsymbol Übererregung ↔
- ⑤ Pfeilsymbol Untererregung ₩

Technische Einzelheiten

- Jede Kennlinie ist definiert durch 2 bis 8 Stützstellen.
- Eine Stützstelle ist definiert durch die Ausgangsleistung P des Wechselrichters (x-Achse) und die zugehörige Phasenverschiebung (y-Achse).
- Die Phasenverschiebung kann eingestellt werden im Bereich von 0,95 (Übererregung) über 1,00 (keine Phasenverschiebung) bis 0,95 (Untererregung).
- Die Art der Phasenverschiebung ist im Diagramm mit Pfeilsymbolen dargestellt, die wie folgt definiert sind (Definition aus Sicht des Wechselrichters):

The Ubererregung, induktiv

♥ Untererregung, kapazitiv

Die zur Auswahl stehenden 3 Kennlinien haben folgende Eigenschaften:

Standardkennlinie: vordefiniert gemäß Ländereinstellung (Bsp. in Abb. links).

Kennlinie $\cos \varphi = 1$: vordefiniert mit $\cos \varphi = \text{konstant 1,00.}$ Diese Kennlinie muss gewählt werden, wenn am Gerät keine Blindleistungssteuerung erfolgen soll.

Kennlinie eingeben: Anzahl und x-/y-Werte der Stützstellen

Blindleistu	ungskennlinie
□,9_f ^q	
1,0	
0,94	*

sind einstellbar. Ausnahmen: Die erste Stützstelle liegt immer bei x (P %) = 0 %, die letzte immer bei x (P %) = 100 %.

3.5 Kühlung

Die interne Temperaturregelung verhindert überhöhte Betriebstemperaturen. Wenn seine Innentemperatur zu hoch ist, passt der Wechselrichter die Leistungsaufnahme aus den Solarmodulen automatisch an, sodass Wärmeabgabe und Betriebstemperatur sinken.

Der Wechselrichter wird mit Kühlrippen an Vorder- und Rückseite durch Konvektion gekühlt. Innerhalb des abgeschlossenen Gehäuses verteilt ein wartungsfreier Ventilator die Abwärme gleichmäßig auf die Gehäuseoberfläche.

3.6 Netzüberwachung

Während des Einspeisens kontrolliert der Wechselrichter ständig die Netzparameter. Hält das Netz die gesetzlichen Vorgaben nicht ein, schaltet der Wechselrichter automatisch ab. Sind die gesetzlichen Vorgaben wieder erfüllt, schaltet der Wechselrichter automatisch ein.

Die gesetzlichen Vorgaben für die Netzparameter können Sie unseren Zertifikaten entnehmen. Siehe auch <u>Übersicht Zertifikate</u>.

3.7 Datenkommunikation

Das Gerät besitzt folgende Kommunikations-Schnittstellen:

- 1x RJ45-Buchse (Ethernet f
 ür TCP/IP-Netzwerk) f
 ür die Kommunikation z. B. mit einem zentralen Daten-Server
- 2x RJ45-Buchsen (RS485-Bus) f
 ür die Kommunikation mit externen Ger
 äten, z. B. einem Datenlogger

3.7.1 Daten

Der Wechselrichter kann eine Vielzahl von Daten zu anderen Geräten übertragen. Einige der Daten werden am Display angezeigt, einige dauerhaft im internen Speicher (EEPROM) gespeichert wie nachstehend beschrieben.

Anzeigte Daten

- Spannung und Strom des Solargenerators
- Eingespeiste Leistung und Strom
- Spannung und Frequenz des Stromnetzes
- Energieerträge auf Tages-, Monats- und Jahresbasis
- Fehlerzustände, Hinweise

Gespeicherte Daten (EEPROM)

- Ereignismeldungen mit Datum
- Energieerträge auf Tages-, Monats- und Jahresbasis

Die Speichertiefe der Energieertragsdaten ist wie folgt:

Energieertragsdaten	Speichertiefe/Zeitraum
10-Minuten-Werte	31 Tage
Tageswerte	13 Monate
Monatswerte	30 Jahre

Jahreswerte	30 Jahre
Gesamtertrag	dauerhaft

3.7.2 Schnittstellenanschluss Ethernet

Zum Anschluss der Ethernetschnittstelle ist ein Ethernetkabel mit dem Aufbau S/FTP (shielded Foiled Twisted Pair) und der Stecker von PhonixContact Typ Quickon VS-08-RJ45-5-Q/IP67 zu verwenden.

Hinweis:	Um die Schutzart IP65 zu gewährleisten, ist oben genannter Steckertyp zwingend zu verwenden! Nichtbeachtung kann zur Beschädigung des Wechselrichters und zum Verfall der Gewährleistung führen!
	Der Stecker kann unter Artikelnummer 0028943 bei REFU <i>sol</i> GmbH be- stellt werden.

3.7.3 Schnittstellenanschluss RS485

Der Wechselrichter kommuniziert über einen RS485-Bus mit anderen Geräten. Dabei gilt:

- Der Wechselrichter hat zwei RS485-Schnittstellen (RJ45-Buchsen) an der Gehäuseunterseite.
- Der RS485-Bus muss am Anfang und am Ende terminiert werden; siehe Terminierung, S. 23.
- Als Bus-Kabel können RJ45-Standardkabel verwendet werden (Cat-5 Patch-Kabel, nicht mitgeliefert). Für lange Datenverbindungen alternatives Datenverbindungskabel verwenden; siehe
 Alternatives Datenverbindungskabel, S. 22.
- Die über den RS485-Bus verbundenen Wechselrichter arbeiten als Slaves.



Hinweis: Folgende Wechselrichter besitzen kompatible Datenschnittstellen und können als Slaves an den RS485-Bus angeschlossen werden:

- AE 1TL 1.8K
- AE 1TL 2.3K
- AE 1TL 3.0K
- AE 1TL 3.6K
- AE 1TL 4.2K

Beachten Sie die Anleitung dieser Geräte bezüglich Adressierung, Terminierung und zugelassenem Datenkabel

- Ist eines der nachstehenden, optionalen Geräte angeschlossen, so arbeitet dieses als Master.
- Es darf nur 1 Master am RS485-Bus angeschlossen sein.

Folgende, optionale Geräte unterstützen das Übertragungsprotokoll des Wechselrichters:

- PC oder Notebook (mit entsprechender Software, nur für Fachkräfte):
- Firmware-Updates übertragen

- Wechselrichter-Informationen mittels REFUsol Service-Software auslesen
- Anschluss an den Wechselrichter über optionalen Adapter RS485⇔ USB möglich. Der Adapter ist bei REFUsol erhältlich.
- REFUlog wird für eine professionelle Systemüberwachung empfohlen.



Hinweis An externen Datenloggern (z. B. WEBlog, Solar-Log) müssen vor dem Anschließen die Einstellungen gemäß den Herstellerangaben vorgenommen werden.

Das Verkabelungsschema des RS485-Busses ist nachstehend dargestellt.



Abb. 3: Verkabelungsschema, dargestellt am Beispiel REFUpmu oder externer Datenlogger

- ① REFU*pmu* oder externer Datenlogger
- 2 erster Wechselrichter
- ③ Wechselrichter
- ④ letzter Wechselrichter, terminiert
- ⑤ RJ45-Standardkabel (Patch-Kabel)

3.7.4 Alternatives Datenverbindungskabel



"Materialschäden durch elektrische Spannung! Das alternative Datenverbindungskabel darf nur von einer Fachkraft angefertigt werden.

Das alternative Datenverbindungskabel ist ein Cat-5-Kabel für lange Datenverbindungen. Für das alternative Datenverbindungskabel gilt:

- Die Gesamtlänge des RS485-Bus darf 1000 m nicht überschreiten (Master/erster Wechselrichter bis zum letzten Wechselrichter).
- Steckerbelegung 1:1 verwenden, wenn das alternative Datenverbindungskabel an die RJ45-Buchsen von Wechselrichtern angeschlossen wird.
- Steckerbelegung gemäß nachstehender Tabelle verwenden, wenn das alternative Datenverbindungskabel an die RJ45-Buchse des ersten Wechselrichters und den Anschluss eines externen Datenloggers angeschlossen wird.

Gerät	Wechselrichter	REFUpmu	Solar-Log	WEB'log	Signal	
Stecker	RJ45	RJ45	Klemmleiste	RJ12	loighai ♦	
Kontakt	1	1	1	2	Data A	
	2	2	4	4	Data B	
	3	3	-	-	-	
	4	4	-	-	_	
	5	5	_	_	_	
	6	6	-	-	-	
	7	7	_	_	_	
	8	8	3	6	Ground	



Gefahr der Zerstörung des RS485-Eingangs des Wechselrichters. Kontakt 1 der RJ12-Buchse des Web⁴log-Datenloggers führt 24 V DC. Das alternative Datenverbindungskabel niemals an Kontakt 1 anschließen!

3.7.5 Terminierung

Um Fehler bei der Datenübertragung zu vermeiden, müssen Anfang und Ende des RS485-Busses terminiert werden:

• Der externe Datenlogger (Anfang der Datenverbindung) muss gemäß Herstellerangaben terminiert werden.

3.7.6 Adressierung

An jedem Wechselrichter muss eine eigene Adresse eingestellt sein, damit der Master mit den Slaves kommunizieren kann.

Ab Werk ist an jedem Wechselrichter die Adresse 1 eingestellt. Deshalb muss die Adresse in Systemen mit mehr als 1 Wechselrichter angepasst werden. Dabei gilt:

- Die Adresse wird am Wechselrichter unter "Einstellungen" ► "Adresse" geändert.
- Die Adressen 1 99 können eingestellt werden.
- Die Master-Geräte unterstützen meist weniger als 99 Adressen. Informieren Sie sich in der Anleitung des Geräts, bevor Sie die Adresse an den Wechselrichtern einstellen.
- Es wird empfohlen, die Adressen ab 1 aufsteigend vom ersten bis zum letzten Wechselrichter in der gleichen Reihenfolge zu vergeben, wie die Geräte an der Montagefläche angeordnet sind. Dadurch können die in den Meldungen der Fernanzeige mit ihrer Adresse genannten Wechselrichter leichter identifiziert werden.

3.7.7 Einspeise-Management

Je nach Land müssen Photovoltaik-Systeme über die Möglichkeit verfügen, vom Netzbetreiber in der eingespeisten Wirkleistung reduziert zu werden. Für die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgabe wird REFU*control* empfohlen.

4 Installation

4.1 Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation

Folgende Sicherheitshinweise bei der Installation unbedingt beachten:

	Lebensgefahr durch Stromschlag
	Nur Fachkräfte dürfen die im Abschnitt Installation beschriebenen Maß- nahmen durchführen.
	Vor Arbeiten am Wechselrichter immer alle DC- und AC-Leitungen wie folgt trennen:
	 AC-Leitungsschutzschalter ausschalten. Vorkehrungen gegen unbe- absichtigtes Wiedereinschalten treffen.
	 DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf Position 0 stellen. Vor- kehrungen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten treffen.
	 Sunclix-Verbindungen der DC-Kabel gem
_	 AC-Stecker vom Wechselrichter abziehen, wie im Appendix unter Montage ⇒ AC-Stecker beschrieben.
	 Spannungsfreiheit des AC-Steckers allpolig feststellen. Dafür einen geeigneten Spannungsprüfer verwenden (keinen Phasenprüfstift).
GEFAHR	⇒ Kabel am Wechselrichter erst anschließen, wenn Sie in der Anleitung dazu aufgefordert werden.
	\Rightarrow Gehäuse des Wechselrichters nicht öffnen.
	⇒ An die RJ45-Buchsen (RS485-Schnittstelle) nur SELV-Stromkreise anschließen.
	⇒ Kabel so verlegen, dass sich Verbindungen nicht versehentlich lösen können.
	⇒ Bei der Leitungsführung darauf achten, dass feuersicherheitstechni- sche, bauliche Ma ßnahmen nicht beeintr ächtigt werden.
	\Rightarrow Darauf achten, dass keine entzündlichen Gase vorhanden sind.
	⇒ Alle geltenden Installationsvorschriften und -normen, nationalen Ge- setze sowie Anschlusswerte des regionalen Stromversorgungsunter- nehmens einhalten.

	Gefahr der Beschädigung oder Leistungsminderung des Wechselrich- ters.
	Der Montageort muss folgende Bedingungen erfüllen:
	Die Montagefläche und die nähere Umgebung müssen ortsfest, senkrecht, eben, schwer entflammbar und nicht dauerhaft vibrierend sein.
	Die zulässigen Umgebungsbedingungen werden eingehalten; siehe Technische Daten, S. 47.
ACHTUNG	Um den Wechselrichter sind folgende Freiräume vorhanden: ober-/unterhalb: mindestens 200mm seitlich/davor: mindestens 60mm
	\Rightarrow Wechselrichter nicht in Ställen mit aktiver Tierhaltung installieren.
	\Rightarrow Die auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerte einhalten.
	⇒ Die DC-Leitungen dürfen nicht mit Erdpotential verbunden werden (DC-Eingänge und AC-Ausgang sind nicht galvanisch getrennt).
	Beachten Sie beim Übertragen von Daten über ein öffentliches Netzwerk:
	Das Übertragen von Daten über ein öffentliches Netzwerk kann zu- sätzliche Kosten verursachen.
ACHTUNG	Über ein öffentliches Netzwerk übertragene Daten sind nicht vor dem möglichen Zugriff durch Dritte geschützt.



Hinweis: Vermeiden Sie die direkte Sonnenbestrahlung des Wechselrichters. Das Display muss am installierten Gerät ablesbar sein

4.2 Wechselrichter montieren

Montageplatte befestigen

⇒ Montageplatte mit 4 Schrauben an der Montagefläche befestigen:

Dem Gewicht des Wechselrichters entsprechende Schrauben (und Dübel etc.) verwenden.

Die Montageplatte muss eben an der Montagefläche anliegen, die seitlichen Blechstreifen müssen nach vorne weisen (Abb. links).

Montageplatte vertikal montieren mit Sicherungsblech oben (Abb. links).

Nur Australien: Symbol Schutzklasse II auf dem Typenschild abkleben



Hinweis: Wenn der Wechselrichter in Australien betrieben wird, darf sich gemäß den dort geltenden Vorschriften auf dem Typenschild nicht das Symbol Schutzklasse II befinden. Deshalb wird mit dem Wechselrichter ein kleiner Aufkleber geliefert, der sich in derselben Tüte befindet wie der ACStecker.

Wechselrichter an der Montageplatte anbringen



- 1. Wechselrichter mittig auf die Montageplatte aufsetzen und leicht andrücken.
- Wechselrichter absenken. Dabei die Haken an der Rückseite des Wechselrichters über die Nasen an der Montageplatte führen, bis das Sicherungsblech der Montageplatte hörbar einrastet.
- 3. Der Wechselrichter muss nun fest auf der Montageplatte sitzen und kann nicht mehr (nach oben) angehoben werden.

Hinweis:

Wie Sie den Wechselrichter von der Montageplatte entfernen ist im Abschnitt "" beschrieben.

4.3 AC-Anschuss vorbereiten

4.3.1 Leitungsschutzschalter

Informationen zum erforderlichen Leitungsschutzschalter und zu den Kabeln zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzschalter finden Sie im Abschnitt 9.2, Seite 48.

4.3.2 Fehlerstromschutzschalter

Wenn die örtlichen Installationsvorschriften die Installation eines externen Fehlerstromschutzschalters vorschreiben, dann ist gemäß IEC 62109-1, § 7.3.8. ein Fehlerstromschutzschalter vom Typ A ausreichend.

4.3.3 AC-Stecker konfektionieren



Lebensgefahr durch Stromschlag.

 \Rightarrow Gefahrenhinweise unter Abschnitt 2, S. 7 beachten.

Netzspannung 220 V ... 240 V

Konfektionieren Sie den mitgelieferten AC-Stecker, wie im Anhang, Abschnitt 10, S. 49 beschrieben. Stellen Sie die Kabelzuordnung wie in unten stehender Abbildung her.



Abb. 5: Kabelzuordnung AC-Stecker

1 Außenleiter L1

2 PE

3 N

(4)Gehäuse des AC-Steckers

Netzspannung 100 V ... 127 V

GEFARR

1	Hinweis	Bei einer Netzspannung von 100 V 127 V kann der Wechselrichter zwischen die Außenleiter L1, L2 und L3 wie folgt angeschlossen werden: 2-phasige Netze
		N und L werden wechselrichterseitig zwischen die Außenleiter L1 - L2 angeschlossen. Siehe (2) und (3) in Abb. 6.
		Einer der beiden angeschlossenen Außenleiter wird wechselrichterseitig mit PE verbunden.
		Diese Verbindung kann im AC-Stecker oder in einem externen Unterverteiler vorgenommen werden.
		Abb. 6 zeigt beispielhaft die wechselrichterseitige Verbindung von L1 und PE: oben: Verbindung (1) im AC-Stecker (5)
		unten: Verbindung ④ im externen Unterverteiler ⑥).
		N und L werden wechselrichterseitig zwischen die Außenleiter L1 – L2 oder

- L1 L3 oder L2 L3 angeschlossen.
- Außenleiter wechselrichterseitig mit PE verbinden: wie oben.
- Abb. 6 wie oben.
- Die Außenleiterspannungen sind in Abb. 7 dargestellt..
- 1. Konfektionieren Sie den mitgelieferten AC-Stecker für die gewählten Außenleiter, wie im wie im Anhang, Abschnitt 10, S. 49. Verschließen Sie den AC-Stecker noch nicht.
- Verbinden Sie wechselrichterseitig eine der beiden angeschlossenen Phasen mit PE. Stellen Sie die Verbindung entweder im AC-Stecker oder in einem externen Unterverteiler her gemäß Abb. 6.



Abb. 6: Verbindung von N und PE im AC-Stecker (oben) oder Unterverteiler (unten)

- (1) Verbindungskabel zwischen N und PE mit Verbindungspunkt im AC-Stecker
- 2 Außenleiter L1
- 3 Außenleiter L2
- (4) Verbindungskabel zwischen N und PE mit Verbindungspunkt im Unterverteiler
- (5) Gehäuse des AC-Steckers
- 6 Unterverteiler



Abb. 7: Außenleiterspannungen in 2- und 3-phasigen Netzen mit 100 V ... 127 V

4.4 DC-Anschlüsse vorbereiten

	Lebensgefahr durch Stromschlag.	
GEFAHR	⇒ Für die DC-Anschlüsse vom Typ Sunclix müssen am DC-Kabel die dazu passenden Gegenstücke von Sunclix angebracht werden (Ge- genstücke optional erhältlich).	
	\Rightarrow Gefahrenhinweise Abschnitt 4.1, S. 24 beachten.	

	Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters und der Module.
	\Rightarrow Die zu den DC-Anschlüssen passenden Gegenstücke polrichtig am
ACHTUNG	DC-Kabel anschließen.

 \Rightarrow Sunclix Gegenstücke gemäß Anleitung des Herstellers am DC-Kabel anbringen.

4.5 Datenverbindungskabel vorbereiten

Wenn eine Datenverbindung benötigt wird, RJ45-Standardkabel (Patch-Kabel) bereitstellen oder bei Bedarf alternatives Datenverbindungskabel herstellen (siehe Abschnitt 3.7.4, S. 22).

4.6 Wechselrichter anschließen und AC einschalten

	Lebensgefahr durch Stromschlag. ⇒ Gefahrenhinweise in Abschnitt 4.1, S. 24 beachten
GEFAHR	, ,

1. Falls erforderlich, Datenverbindung herstellen:

Wechselrichter und Master mit Datenverbindungskabel verbinden.

Am letzten Wechselrichter Terminierung einschalten (Schiebeschalter).

- 2. Sunclix-Gegenstück des DC-Kabels kräftig in den DC-Anschluss am Wechselrichter drücken, bis es hörbar einrastet.
- 3. AC-Stecker auf die Kupplung am Wechselrichter stecken, bis der Stecker hörbar einrastet.
- 4. AC-Leitungsschutzschalter einschalten. Die Startseite der ersten Inbetriebnahme wird angezeigt.
- 5. Erste Inbetriebnahme durchführen und DC einschalten, wie in Abschnitt 4.7, S. 30 und Abschnitt 4.8, S. 34 beschrieben.

4.7 Erste Inbetriebnahme des Wechselrichters

4.7.1 Funktion

Bedingungen für das Starten der Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme startet selbsttätig, wenn zumindest der AC-Anschluss installiert und eingeschaltet wurde wie zuvor beschrieben. Wenn die Erstinbetriebnahme nicht vollständig durchgeführt wurde, startet sie jedes Mal nach dem Einschalten.

Geführte Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme ist eine geführte Bedienung, bei der Folgendes eingestellt wird:

- Display-Sprache
- Datum/Uhrzeit
- Land
- Blindleistungskennlinie (wenn für das gewählte Land vorgeschrieben)

Einstellen des Landes

Für das Einstellen des Landes gilt:

- Es wird das Land eingestellt, in dem der Wechselrichter installiert ist. Dadurch lädt der Wechselrichter die vorgegebenen Netzparameter des Landes; mehr dazu auf unserer Homepage bei <u>Übersicht Zertifikate</u>.
- Das Land kann nur einmal eingestellt werden!
- Wenn Sie das falsche Land gewählt haben, wenden Sie sich an Ihren Installateur!
- Wenn Ihr Land am Wechselrichter nicht gewählt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Installateur!
- Das Einstellen des Landes beeinflusst nicht die auf dem Display angezeigte Sprache. Die Display-Sprache wird separat eingestellt.

4.7.2 Bedienung

Erstinbetriebnahme starten

1st commissioning

🗋 Language

🔵 Date

🗋 Date format

✓ Die Checkliste f
ür die Erstinbetriebnahme wird angzeigt.

Die voreingestellte Display-Sprache ist Englisch.

Der Eintrag Language ist markiert.

Die Kontrollkästchen sind nicht markiert.

Hinweise

Wenn ein Punkt der Checkliste aufgerufen wird, wird sein

Kontrollkästchen automatisch markiert.

- Folgende Punkte werden nur angezeigt, wenn für das unter dem Punkt Land gewählt Land eine Blindleistungskennlinie vorgeschrieben ist:
 - Blindleistungskennlinie (Typ der Blindleistungskennlinie)
 - Anzahl Stützstellen¹⁾
 - Stützstelle 11)
 - Stützstelle 21)
 - Stützstelle n¹⁾²⁾
 - Kennlinie anzeigen
- ¹⁾: Wird nur beim Blindleistungskennlinien-Typ Kennlinieeingeben angezeigt.
- ²⁾: Wird nur angezeigt. wenn unter Anzahl Stützstellen ein Wert > 2 eingestellt wurde.
- Die Erstinbetriebnahme wird durch Aufrufen des Punkts Abschließen abgeschlossen.
- Abschließen kann erst durchgeführt werden, wenn alleanderen Kontrollkästchen markiert sind.
- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um einen Punkt der Checkliste zu markieren.
- 2. SET drücken, um den Punkt aufzurufen.

Die Punkte sind nachstehend einzeln beschrieben.

Sprache

Language

- 🕑 english
- 🖸 deutsch
- 🔘 français

Datumsformat

Datumsformat	
🖸 ננננ-	
TT.MM.JJJJ	
🖸 ММ/ТТ/3333	



- 1. riangle
 abla drücken, um Display-Sprache zu markieren.
- 2. SET drücken. Die Sprache wird übernommen.
- 3. ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.
 - 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Datumsformat zu markieren.
 - 2. SET drücken. Das Datumsformat wird übernommen.
 - 3. ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.
 - 1. SET drücken. Der Tag blinkt.
 - 2. riangle
 abla drücken, um den Tag zu ändern.

- 3. SET drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 4. ∇ drücken. Der Monat ist markiert.
- 5. Schritte 1 bis 3 für den Monat wiederholen.
- 6. ∇ drücken. Das Jahr ist markiert.
- 7. Schritte 1 bis 3 für das Jahr wiederholen.
- 8. ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.

Uhrzeitformat



Uhrzeiteinstellung	
15 :20	

- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Uhrzeitformat zu markieren.
- 2. SET drücken. Das Uhrzeitformat wird übernommen.
- 3. ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.
- 1. SET drücken. Die Stunde blinkt.
- 2. riangle
 abla drücken, um die Stunde zu ändern.
- 3. SET drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 4. ∇ drücken. Die Minute ist markiert.
- 5. Schritte 1 bis 3 für die Minute wiederholen.
- 6. ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.

Länderauswahl

04900 Deutschland 03900 Italia	Länderauswahl			
🔘 03900 Italia	04900	Deutschland		
	03900	Italia		
🗋 03300 France	03300	France		

Eingabe korrekt?
1
Deutschland
SET

Hinweis

Das Land kann nur einmal eingestellt werden!

- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Land zu markieren.
- 2. SET drücken.
- 3. ESC drücken, der Dialog links erscheint.
- ESC drücken, um mit Schritt 1 und 2 ein anderes Land zu wählen oder SET lange drücken (> 1 s), um das gewählte Land zu bestätigen. Die Checkliste wird ange-

Land zu bestätigen. Die Checkliste wird angezeigt.

Blindleistungskennlinie Blindleistungskennlinie O Standardkennlinie Kennlinie eingeben Kennlinie cos φ = 1

Anzahl Stützstellen

Anzahl Stützstellen	
6	
5	

Stützstelle n



$riangle abla \$ drücken, um den Typ der Blindleistungs-

- kennlinien-Typ zu markieren, der den örtlichen
 Vorschriften entspricht.
 - SET drücken. Der Blindleistungskennlinien-Typ wird übernommen.

ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.

- 1. SET drücken. Der Wert blinkt.
- 3. SET drücken. Der Wert wird übernommen.
- 4. ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.
- △ ∇ drücken, um einen Parameter der Stützstelle zu wählen.

Hinweis

1.

P % kann bei der ersten und letzten Stützstelle nicht geändert werden (000 %, 100 %).

- 2. SET drücken. Der Parameterwert blinkt.
- 3. riangle
 abla drücken, um den Wert zu ändern.
- 4. SET drücken. Die Änderung wird übernommen.
- 5. Bei Bedarf Schritte 1 bis 4 für den anderen Parameter wiederholen.
- 6. ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.

Kennlinie anzeigen



Abschließen

- Die zuvor eingestellte Blindleistungskennlinie wird grafisch
 angezeigt (Bsp. in Abb. links).
- 2 ESC drücken. Die Checkliste wird angezeigt.
- In der Checkliste wurde Abschließen markiert und SET gedrückt. Es erscheint einer von 2 Dialogen.
- ¹ Gehen Sie je nach Dialog vor wie folgt:
 - Dialog Die Einstellungen sind unvollständig: SET drücken und die offenen Punkte der Checkliste bearbeiten.

- Dialog Sind alle Einstellungen korrekt?: ESC drücken, um Einstellungen zu korrigieren oder
- SET lange drücken (> 1 s), um die Erstinbetriebnahme abzuschließen.





4.8 DC einschalten



DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf Position I stellen (Abb. links).

Nach einer Prüfung durch die interne ENS (ca. 2 Minuten) kann am Display die eingespeiste Leitung angezeigt werden (Sonneneinstrahlung vorausgesetzt).

Hinweis

Der DC-Lasttrennschalter kann mit einem Bügelschloss gegen unbeabsichtiges Einschalten gesichert werden (Bügelstärke max. 7 mm).

4.9 Wechselrichter demontieren

\bigwedge	Lebensgefahr durch Stromschlag.
	⇒ Nur Fachkräfte dürfen die in diesem Abschnitt beschriebenen Maß- nahmen durchführen.
GEFAHR	⇒ Gefahrenhinweise unter Kap. Sicherheitsma ßnahmen bei der Instal- lation beachten.

AC und DC ausschalten



- 1. AC-Leitungsschutzschalter ausschalten.
- 2. DC-Lasttrennschalter am Wechselrichter auf 0 stellen (Abb. links).

DC-Anschlüsse vom Wechselrichter trennen



Lebensgefahr durch Stromschlag.

⇒ DC-Kabel führen Spannung, wenn die Solarmodule einer Lichtquelle ausgesetzt sind.

AC-Stecker vom Wechselrichter trennen

- 1. AC-Stecker von der Kupplung am Wechselrichter lösen wie im Appendix unter Montage ⇒ AC-Stecker beschrieben.
- 2. Spannungsfreiheit des AC-Steckers allpolig feststellen. Dafür einen geeigneten Spannungsprüfer verwenden (keinen Phasenprüfstift).

AC-Stecker öffnen (nur bei Bedarf)

⇒ AC-Stecker öffnen wie im Anhang Montage AC-Stecker, S.49 beschrieben.

Wechselrichter von der Montagefläche entfernen



- Sicherungsblech der Montageplatte mit einer Hand ca. 5 mm in Richtung Montagefläche drücken ① (Abb. links).
- Wechselrichter mit der anderen Hand nur soweit anheben, dass das Sicherungsblech nicht mehr einrasten kann 2. Sicherungsblech loslassen.
- 3. Wechselrichter mit beiden Händen anheben, bis die Haken an der Rückseite des Wechselrichters frei sind ③.
- 4. Wechselrichter von der Montagefläche entfernen ④.

5 Bedienung



5.1 Übersicht Bedienfunktionen

Zur besseren Lesbarkeit sind in der Übersicht nur die Tasten \bigtriangledown und SET dargestellt.

5.2 Allgemeine Bedienfunktionen

• Nicht sichtbare Inhalte werden mit den Tasten \triangle und ∇ angezeigt.

2.

- Tastendruckwiederholung: Müssen die Tasten △▽ wiederholt gedrückt werden, können sie alternativ dazu *lange* gedrückt werden. Die Wiederholrate erhöht sich während des Drückens.
- Ein beliebiger Tastendruck schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein.

5.3 Wichtige Bedienfunktionen

Die Abbildungen dieses Abschnitts zeigen Beispiele.

Status anzeigen



- 1. Bei Bedarf ESC 1 Sekunde lang drücken, um die Statusanzeige aufzurufen (Abb. links).
 - $riangle
 abla \nabla$ drücken, um einen anderen Statuswert anzuzeigen.

Im Menü navigieren

Uhrzeit und Datum	
Uhrzeit]
Datum	
Uhrzeitformat	ſ

- 1. Bei Bedarf ESC 1 Sekunde lang drücken, um die Statusanzeige aufzurufen.
- 2. SET drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt, der oberste Eintrag ist markiert.
- 3. $\Delta \nabla$ drücken, um einen Menüeintrag zu markieren.
- 4. SET drücken, um das Untermenü aufzurufen (Abb. links).
- 5. Bei Bedarf Schritte 3. und 4. für weitere Untermenüs wiederholen.

Ereignismeldungen

Siehe Störungsbeseitigung, S. 42.

Erträge numerisch (Liste) und grafisch (Diagramm) anzeigen

- ✓ Die Statusanzeige wird angezeigt.
- 1. SET drücken. Das Hauptmenü wird angezeigt, Ertrag ist markiert.
- 2. SET drücken. Die Liste mit Ertragszeiträumen wird angezeigt.
- 3. $\Delta \nabla$ drücken, um einen Ertragszeitraum zu markieren.
- 4. SET drücken. Die Einzelerträge des Ertragszeitraums

		Monatsertrag
∧ь≬	120 kV	Mai 2011
٧h	367 kV	Apr 2011
wн	353 kV	Mrz 2011
	357 KV 353 kV	Apr 2011 Mrz 2011



werden in einer Liste angezeigt (Abb. links).

- 5. $\Delta \nabla$ drücken, um einen Einzelertrag zu markieren.
- 6. SET drücken. Der markierte Einzelertrag wird in einem Diagramm angezeigt (Abb. links).
- 7. $\Delta \nabla$ drücken, um durch die Diagramme zu blättern.
- 8. SET drücken, um zur Liste zurückzukehren.

Auswahlliste bearbeiten, die Kontrollkästchen enthält

Au	swahl Messwerte
~	Ausgangsleistung
Ø	akt. Tagesertrag
\odot	PV-Spannung

- Eine Auswahlliste mit Kontrollkästchen wird angezeigt (Abb. links).
- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein Kontrollkästchen zu markieren.
- SET drücken. Der Zustand des Kontrollkästchens ändert sich von *ein-* auf *aus*geschaltet und umgekehrt (bei voreingestellten Kontrollkästchen nicht möglich).
- 3. Bei Bedarf Schritte 1. und 2. für weitere Kontrollkästchen wiederholen.
- 4. ESC drücken. Die Änderungen werden übernommen, die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

Auswahlliste bearbeiten, die Optionsfelder enthält

Da	tumsformat
Ο	JJJJ-MM-TT
Ο	TT.MM.JJJJJ
Ο	ММ/ТТ/3333

- Eine Auswahlliste mit Optionsfeldern wird angezeigt (Abb. links).
- 1. $\Delta \nabla$ drücken, um ein ausgeschaltetes Optionsfelde zu markieren.
- SET drücken. Das markierte Optionsfeld wird eingeschaltet, das zuvor eingeschaltete Optionsfeld wird ausgeschaltet.
- 3. ESC drücken. Die Änderungen werden übernommen, die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

Numerische Einstellungen ändern



- ✓ Eine numerische Einstellung wird angezeigt (Beispiel Datum in Abb. links).
- 1. SET drücken. Der markierte Wert blinkt (*Tag* in Abb. links).

- 2. riangle
 abla drücken, um den Wert zu ändern.
- SET drücken. Die Änderung wird übernommen (Wert blinkt nicht mehr) oder ESC drücken, um die Änderung zu verwerfen (Wert blinkt nicht mehr).
- 4. ∇ drücken. Der nächste Wert ist markiert.
- 5. Schritte 1. bis 4. für weitere Werte wiederholen.
- 6. ESC drücken. Die nächsthöhere Menüebene wird angezeigt.

Service-Menü aufrufen und bearbeiten



Risiko von Minderertrag und Verstoß gegen Vorschriften und Normen. Im Service-Menü können Wechselrichter- und Netzparameter geändert werden. Das Service-Menü darf deshalb nur durch eine Fachkraft bedient werden, welche die geltenden Vorschriften und Normen kennt.

Service

Tastenkombination eingeben

- 1. Menüeintrag Service aufrufen.
- 2. SET drücken. Die Abb. links erscheint.

Service Blindleistung einstellen

Ländereinstig, löschen Spannungsgrenzen

00000

Passwort

- △ ▽ gleichzeitig 3 s lang drücken. Das Service-Menü erscheint (Abb. links).
- 4. $\Delta \nabla$ drücken, um einen Menüeintrag zu markieren.
- 5. SET drücken, um den Menüeintrag zu bearbeiten. Dabei gilt:
 - Falls erforderlich, Passwort eingeben (Abb. links); siehe dazu Service-Menü, S. 17.
 - Innerhalb eines Menüeintrags bei Bedarf △▽ drücken, um weitere Einstellwerte anzuzeigen und zu ändern (Bsp. Spannungsgrenzen).
 - Die Menüeinträge sind beschrieben unter Service-Menü, S. 17.

6 Selbsttest

Der Selbsttest ist in Italien für den Betrieb der Wechselrichter vorgeschrieben.

Funktion

Die Voraussetzungen für die Durchführung des Selbsttests sind wie folgt:

- Bei der ersten Inbetriebnahme wurde das Land Italien eingestellt.
- Die Sonneneinstrahlung ist hoch genug, damit der Wechselrichter einspeisen kann.

Während des Selbsttests überprüft der Wechselrichter sein Abschaltverhalten in Bezug auf zu hohe/niedrige Netzspannung und -frequenz (5 Testabschnitte, Dauer ca. 35 Minuten). Dabei gilt:

- Während des Selbsttests verändert der Wechselrichter je Testabschnitt seine Abschaltschwelle schrittweise vom unteren/oberen Grenzwert nach oben/unten.
- Erreicht die Abschaltschwelle die tatsächliche Netzspannung/-frequenz, speichert der Wechselrichter die dazu ermittelten Daten.
- Die Daten werden am Display wie folgt angezeigt:
 - Zunächst werden die laufenden Werte des *ersten* Testabschnitts angezeigt; siehe nachstehende Abbildung.
 - Die Werte der folgenden Testabschnitte werden unterhalb eingefügt (zunächst nicht sichtbar).
 - Wurde der Selbsttest erfolgreich durchlaufen, wird die Meldung "Selbsttest bestanden" unterhalb eingefügt. Die Meldung muss angezeigt und bestätigt werden.
- Sind die f
 ür den Selbsttest erforderlichen Voraussetzungen nicht erf
 üllt, erscheint eine der Meldungen von Fehlern, die den Selbsttest verhindern, S. 41.
- Wenn während des Selbsttests ein Messwert außerhalb der geforderten Toleranz liegt, wird der Selbsttest abgebrochen und der Wechselrichter erzeugt die Meldung "Selbsttest fehlerhaft". Der Wechselrichter bleibt solange vom Netz getrennt (Relais geöffnet, keine Einspeisung), bis der Selbsttest erfolgreich durchgeführt wurde.

Selbsttest			1
Uac max	0	276,00V 🏻	2
Uac act	0	226,170	ି
Uac off	3	227,707	9
Toff	4	98,00ms	4

- unterer/oberer Grenzwert gemäß Ländereinstellung
- ② gemessene tatsächliche Netzspannung/-frequenz
 - Abschaltschwelle (schrittweise verändert)

Abschaltzeit = Zeit zwischen folgenden Ereignissen:

- Abschaltschwelle erreicht tatsächliche Netspannung/-frequenz
- Wechselrichter trennt sich vom Netz

Bedienung



- Am zu testenden Wechselrichter ist als Land Italien eingestellt.
- 1. Bei Bedarf eingestelltes Land im Hauptmenü unter "Information" ► "Systeminformation" überprüfen.
- 2. Im Hauptmenü Selbsttest wählen. Der Dialog links erscheint.

Selbsttest	
Uac max	276,00V 🎗
Uac act	226,17V
Uac off	227,70V
Toff	98,00ms

- 3. SET 1 Sekunde drücken. Der Selbsttest startet.
- 4. Die Werte des ersten Testabschnitts werden angezeigt (Abb. links).
- Nur wenn "Selbsttest fehlerhaft" angezeigt wird: SET drücken, um die Meldung zu bestätigen. Die Statusanzeige erscheint.

Achtung

Wenn "Selbsttest fehlerhaft" angezeigt wird, Selbsttest baldmöglichst erneut durchführen, damit der Wechselrichter wieder einspeisen kann.

Wenn der Selbsttest beendet ist, wie folgt vorgehen:

- 7. ∇ mehrfach drücken, bis die Meldung "Selbsttest bestanden" angezeigt wird (Abb. links).
- 8. SET drücken, um das Ergebnis des Selbsttests zu bestätigen. Die Statusanzeige erscheint.

Meldungen von Fehlern, die den Selbsttest verhindern

Meldung	Beschreibung	Abhilfe
Es wurde ein Fehler festgestellt	Der Selbsttest konnte wegen eines internen Fehlers nicht gestartet werden.	Verständigen Sie Ihren Installa- teur, wenn dieser Fehler öfter auftritt.
Sonneneinstrahlung zu gering	Der Selbsttest wurde wegen zu geringer Sonneneinstrahlung nicht gestartet oder abgebrochen, insbesondere abends/nachts.	Selbsttest tagsüber wiederho- len, wenn der Wechselrichter einspeist.
Netzbedingungen ungültig	Der Selbsttest wurde wegen ungültiger Netzbedingungen abgebrochen, z. B. wegen zu geringer AC-Spannung.	Selbsttest später wiederholen.
ENS nicht bereit	Der Selbsttest wurde nicht gestartet, da der Wechselrichter noch nicht betriebs- bereit war.	Selbsttest einige Minuten spä- ter wiederholen, wenn der Wechselrichter betriebsbereit ist und einspeist.

Selbsttest
Selbsttest bestanden weiter mit Set

7 Störungsbeseitigung

Störungen werden durch Ereignismeldungen angezeigt wie nachstehend beschrieben. Das Display blinkt rot. Die Tabelle der "Ereignismeldungen" enthält Hinweise zum Beseitigen von Störungen.

Aufbau

Ereignismeldungen enthalten folgende Informationen:



- ① Symbol für den Typ der Ereignismeldung
- 2 Datum/Uhrzeit, als das Ereignis auftrat
- ③ ACTIVE: Ursache der Ereignismeldung besteht noch. Datum/Uhrzeit, als die Ursache der Ereignismeldung behoben wurde.
- ④ Ursache der Ereignismeldung
- Sähler: Nr. angezeigte Ereignismeldung / Anzahl aller Ereignismeldungen;
 max. Anzahl der angezeigten Ereignismeldungen = 30
- ⑥ "NEW" wird angezeigt, solange die Ereignismeldung noch nicht mit ESC oder △▽ quittiert wurde.

Funktion

Typen von Ereignismeldungen

• Typ Information (Symbol i)

Der Wechselrichter hat einen Fehler erkannt, der das Einspeisen nicht beeinträchtigt. Ein Eingreifen durch den Benutzer ist nicht erforderlich.

• Typ Warnung (Symbol 🛆)

Der Wechselrichter hat einen Fehler erkannt, der Mindererträge nach sich ziehen kann. Es wird empfohlen, die Fehlerursache zu beseitigen!

• Typ Fehler (Symbol ⊗)

Der Wechselrichter hat einen schwerwiegenden Fehler erkannt. Solange der Fehler besteht, speist der Wechselrichter nicht ein. Der Installateur muss verständigt werden! Mehr dazu in der unten stehenden Tabelle "Ereignismeldungen".

Anzeigeverhalten

Neue Ereignismeldungen werden sofort eingeblendet. Die Meldungen verschwinden, nachdem sie quittiert wurden oder ihre Ursache behoben wurde.



Hinweis: Wird eine Ereignismeldung quittiert dann bestätigt der Bediener, dass er die Meldung registriert hat. Der Fehler, der die Ereignismeldung auslöste, wird dadurch nicht behoben!

Existieren Meldungen, deren Ursache behoben ist, die aber noch nicht quittiert wurden, dann wird in der Statusanzeige im angezeigt. Wenn ein bereits quittierter Fehler erneut auftritt, wird er erneut angezeigt.

Bedienung Ereignismeldung quittieren

- ✓ Eine Ereignismeldung mit dem Vermerk "NEW" wird angezeigt.
- \Rightarrow ESC/ \triangle / \bigtriangledown drücken. Die Ereignismeldung ist quittiert.

Ereignismeldung anzeigen

- 1. Im Hauptmenü "Ereignisprotokoll" wählen.
- 2. SET drücken. Die Ereignismeldungen werden chronologisch sortiert angezeigt (neueste zuerst).
- 3. $\Delta \nabla$ drücken, um durch die Ereignismeldungen zu blättern.

Ereignismeldungen

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Netzfrequenz zu niedrig	Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz unterschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben auto- matisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
Netzfrequenz zu hoch	Die am Wechselrichter anliegende Netzfrequenz überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben auto- matisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
Netzspannung zu nied- rig	Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung unterschreitet den zulässi- gen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
Netzspannung zu hoch	Die am Wechselrichter anliegende Netzspannung überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben auto- matisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
Netzspannung zu hoch für Wiedereinschalten	Der Wechselrichter kann nach dem Abschalten nicht wieder einspeisen, da die Netzspannung den gesetzlich vorgegebenen Einschaltwert überschreitet.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
Netzspannung Ø zu niedrig	Die über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum gemittelte Ausgangsspan- nung unterschreitet den zulässigen Toleranzbereich. Der Wechselrichter schal- tet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
Netzspannung Ø zu hoch	Die über einen gesetzlich vorgegebenen Zeitraum gemittelte Ausgangsspan- nung überschreitet den zulässigen Toleranzbereich. Der Wechselrichter schal- tet sich automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.	⊗
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
Netzstrom DC Offset zu hoch	Der Wechselrichter erkennt einen zu hohen DC Offset. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzustand besteht.	⊗
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	
Fehlerstrom zu hoch	Der Fehlerstrom, der vom Plus- bzw. Minus-Eingang über die Solarmodule zur Erde fließt, überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben automatisch ab, solange der Fehlerzu- stand besteht.	8
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
L und N vertauscht	Außen- und Neutralleiter sind vertauscht angeschlossen. Der Wechselrichter	\otimes
	darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen.	
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	
FE nicht angeschlossen	Die Funktionserde ist nicht angeschlossen. Der Wechselrichter darf aus Si- cherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	
Isolationsfehler	Der Isolationswiderstand zwischen Plus- bzw. Minus-Eingang und Erde unter- schreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	
Lüfter defekt	Der interne Lüfter des Wechselrichters ist defekt. Der Wechselrichter speist möglicherweise mit verminderter Leistung ins Netz ein	⚠
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	
Gerät ist überhitzt	Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal zulässige Temperatur überschrit- ten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis der zulässige Temperaturbe- reich erreicht ist.	⊗
	1. Überprüfen Sie, ob die Montage-Bedingungen erfüllt sind.	
	2. Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt.	
PV-Spannung zu hoch	Die am Wechselrichter anliegende Eingangsspannung überschreitet den zu- lässigen Wert.	\otimes
	\Rightarrow Schalten Sie den DC-Lasttrennschalter des Wechselrichters aus und verständigen Sie Ihren Installateur.	
PV-Strom zu hoch	Der Eingangsstrom am Wechselrichter überschreitet den zulässigen Wert. Der Wechselrichter begrenzt den Strom auf den zulässigen Wert.	⚠

Ereignismeldung	Beschreibung	Тур
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt.	
Eine Inselbildung wurde erkannt	Das Netz führt keine Spannung (Selbstlauf des Wechselrichters). Der Wech- selrichter darf aus Sicherheitsgründen nicht ins Netz einspeisen. Er schaltet sich ab, solange der Fehler besteht (Display dunkel).	⊗
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn der Fehler öfter auftritt.	
Uhrzeit/Datum verloren	Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verloren, da er zu lange nicht an das Netz angeschlossen war. Ertragsdaten können nicht gespeichert werden, Ereignis- meldungen nur mit falschem Datum.	⚠
	⇒ Korrigieren Sie die Uhrzeit unter "Einstellungen" ► "Uhrzeit/Datum".	
Interne Info	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt.	i
Interne Warnung	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt.	⚠
Interner Fehler	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt.	\otimes
Selbsttest fehlerhaft	Während des Selbsttests trat ein Fehler auf, der Selbsttest wurde abgebro- chen.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn	
	 der Selbsttest mehrfach zu unterschiedlichen Tageszeiten wegen eines Fehlers abgebrochen wurde und 	
	 sichergestellt ist, dass Netzspannung und -frequenz innerhalb der Grenzwerte der Ländereinstellung lagen; siehe <u>Übersicht Zertifikate</u>. 	
Ländereinstellung feh- lerhaft	Es besteht eine Inkonsistenz zwischen der gewählten und der im Speicher hinterlegten Ländereinstellung.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	
Übertemperatur HSS	Die maximal zulässige Temperatur des Hochsetzstellers ist überschritten. Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis der zulässige Temperaturbereich erreicht ist.	\otimes
	1. Überprüfen Sie, ob die Montage-Bedingungen erfüllt sind.	
	2. Verständigen Sie Ihren Installateur, wenn die Meldung öfter auftritt.	
Hochsetzsteller defekt	Der Hochsetzsteller ist defekt, der Wechselrichter speist nicht oder mit vermin- derter Leistung ins Netz ein.	\otimes
	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	
Hochsetzsteller nicht erkannt	\Rightarrow Verständigen Sie Ihren Installateur.	\otimes

8 Wartung

Der Wechselrichter ist nahezu wartungsfrei. Dennoch empfiehlt es sich regelmäßig zu kontrollieren, ob die Kühlrippen an der Rückseite des Geräts staubfrei sind.

Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf wie nachstehend beschrieben.

	Gefahr der Zerstörung von Bauteilen.
	\Rightarrow Insbesondere folgende Reinigungsmittel nicht verwenden :
	Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel
ACHTUNG	Desinfektionsmittel
	Körnige oder scharfkantige Reinigungsmittel

Staub entfernen

Es wird empfohlen, Staub mit Druckluft (max. 2 bar) zu entfernen.

Stärkere Verschmutzung entfernen



- 1. Stärkere Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen (klares Wasser verwenden). Bei Bedarf statt Wasser eine 2%ige Kernseifelösung verwenden.
- 2. Nach Abschluss der Reinigung Seifenreste mit einem nebelfeuchten Tuch entfernen.

9 Technische Daten

9.1 Wechselrichter

Тур	AE 1TL 1.8K	AE 1TL 2.3K	AE 1TL 3.0K	AE 1TL 3.6K	AE 1TL 4.2K		
DC-DATEN							
Empfohlene max. PV-Leistung, kWp	2,2	2,9	3,8	4,5	5,2		
MPPT-Bereich, V	160 500 205 500 270 500			350 700	360 700		
DC-Startspannung, V		125		3	50		
Max. DC-Spannung, V		600		84	45		
Max. DC-Strom, A	11,5	11,5	11,5	12,0	12,0		
MPP-Tracker			1				
Anzahl DC-Anschlüsse			1 x Sunclix				
DC-Trennschalter			ja				
AC-DATEN							
AC-Bemessungsleistung, kVA	1,9	2,42	3,16	3,68	4,2		
AC max. Wirkleistung, kW	1,8	4,2					
AC-Netzanschluss	230 V + N, 50 – 60 Hz (Einspeisung: 1-phasig)						
Nenn-Leistungsfaktor	1						
Verschiebungsfaktor einstellbar			0,95i1 0,95c				
Max. AC-Strom, A	12 14 14 16 18						
Klirrfaktor THD, %	< 2,0						
Max. Wirkungsgrad, %	98,0	98,0 98,0		98,6	98,6		
Europ. Wirkungsgrad, %	97,4	97,6	97,7	98,3	98,2		
Einspeisung ab, W	10						
Eigenverbrauch Nacht, W		< 1,2	< 0,7				
KÜHLUNG, UMGEBUNGSBEDINGUNGEN, EMV							
Kühlung	Natürliche Konvektion						
Umgebungstemperatur, °C	-15 +60						
Relative Feuchte	0 % 100 %						
Aufstellhöhe	Bis 2000 m über NN						
Geräusch, dBa	< 23	< 25	< 29	< 29	< 31		
Störaussendung		E	N 61000-6-3:2006-	03			
Störfestigkeit	EN 61000-6-2:2011-09						

Тур	AE 1TL 1.8K	AE 1TL 2.3K	AE 1TL 3.0K	AE 1TL 3.6K	AE 1TL 4.2K	
Interner Überspannungsschutz, Typ	3 (nach EN 61643-11)					
Schutzklasse	II (nach IEC 62103)					
Überspannungskategorie		DC: II, /	AC: III (nach IEC 6	60664-1)		
Umweltklassen			4K4H			
Zertifikate/ Netzanschlussbe- dingungen	Aktuelle Zertifikate finden Sie unter http://europe.refusol.com/certifications.pdf					
Selbsttätige Schaltstelle	nach VDE 0126-1-1					
Schnittstellen	Ethernet & RS485					
ALLGEMEINE DATEN						
Schutzart IP65 nach EN 60529						
Abmessungen Brei- te/Höhe/Tiefe, mm	399/657/224					
Gewicht, kg	12 11,5					

9.2 AC-Leitung und Leitungsschutzschalter

Kabelquerschnitte der AC-Leitung und passende Leitungsschutzschalter

Wechselrichter	Kabelquerschnitt AC-Leitung	Verlustleistung ¹⁾	Leitungsschutz- schalter
AE 1TL 1.8K	1,5 mm ²	24 W	B16
	2,5 mm ²	15 W	B16
	4,0 mm ²	9 W	B16
AE 1TL 2.3K	1,5 mm ²	31 W	B16
	2,5 mm ²	19 W	B16
	4,0 mm ²	12 W	B16
AE 1TL 3.0K	1,5 mm ²	40 W	B16
	2,5 mm ²	24 W	B16 oder B25
	4,0 mm ²	15 W	B16 oder B25
AE 1TL 3.6K	2,5 mm ²	37 W	B25
	4,0 mm ²	23 W	B25
AE 1TL 4.2K	2,5 mm ²	49 W	B25
	4,0 mm ²	31 W	B25

 Verlustleistung der AC-Leitung bei Nennleistung des Wechselrichters und Leitungslänge 10 m.

10 Anhang Montage AC-Stecker

Appendix

AC-Stecker – AC plug – connecteur AC

gesis RST 20i2/20 DEU Gebrauchs Steckverbi	Di3 anleitung für nder 2-,3-polig is for use for	gesis Hotline: Tel.: +49 (951) 9324-99 Fax: +49 (951) 9326-99 Email: BIT.TS@wieland-	96 96 electric.com	Wieland Electric GmbH Brennerstraße 10-14 96052 Bamberg Tel. +49 (951) 9324-0 Fax +49 (951) 9324-198 Internet: www.wieland-electri	c.com	Stand	Wielanc
2-/3-pole C	Connector	Internet: www.gesis.co	m	Email: info@wieland-electric.c	om	© 200	9 Wieland Electric GmbH
Wichtige Informa Dieses Beiblatt beschrei der. Bitte beachten Sie, hierfür ausgebildeten Fa	ation - bitte aufme ibt die Montage der zwei- daß elektrische Anschlüss achkräften vorgenommen	erksam lesen - und dreipoligen <i>gesis</i> RS se und Installationen auss werden dürfen	T-Steckverbin- chließlich von	Abmantellängen und A Dismantling and Insula	Abisolierlä ation strip	ingen (mm o lengths (r) nm)
Important inform This leaflet is intended f the two and three pole	or use by trained electrici gesis RST connectors. Ple	d carefully ians only. It describes the ease observe the warning	mounting of s and notes.	×	•		
Einsatzbereich un Operating condit	nd Zündschutzart tions and type of p	protection			N, L	Preßzange fi Aderendhüls Crimping too Wieland ord	ür sen: ArtNr. 95.101.1300.0 ol for ferrules er refno. 95.101.1300.0
• 🕒 II 3 D Ex tD A22 T Zertifikat Nr./Certificate	85°C (H05VV-F: T 70°C; No. SEV 07 ATEX 0110 X	H07RN-F: T60°C)					~ 12 .:)
Erweiterter Einsatzbere technik: Extended range of appli	ich für nachfolgende Gerä cation for following screv	ite- und Erstanschlüsse in v-type appliance and powe	Schraub- er connectors:	Federkraft-Anschlüsse / Sprin	ng clamp con PE	nections	PE N.L
• RST20I3S(D)S1 ZR /	S(D)B1 ZR			20101 / 00110000	Einfach-/	Anschluß	Doppel-Anschluß Dual connector
 RST20I3S(D)S1 M / . Siehe auch "Besondere See also "Special condi 	.S(D)B1 M Bedingungen X" tions X"			Abmantellänge y (mm) / Dismantling length y (mm)	40	35	55 50
Kabalturan						Abis	solierlänge x (mm) /
Cable types				Leiterquerschnitt (mm²) /		1,5	2,5
• H05VV-F 1,5 mm ²	und 2,5mm ²			eindrähtig / solid		14,5+1	1 14,5+1
• H07RN-F 1,5mm ²	und 2,5 mm ²			feindrähtig (nur mit Aderendhül fine stranded (ferrules required	se) /)	13+1	
Technische Spezi	ifikationen			Aderendhülse entspr. DIN 4622 Ferrules acc. to DIN 46228-E	28-E	12	
Technical specific	cations			Aderendhülse entspr. DIN 4622	28-E	12	
Bemessungsspannung Bated voltage	50V, 250V, 25	0/400V		Ultraschallverdichtet / ultrasonically compressed		14,5+1	1 14,5+1
Bemessungsquerschnit	tt 2,5 mm ²			Schraubanschlüsse / Screw o	onnections		
Rated diameter Schutzart Type of protection	IP 66/68			Zugentlastung / strain relief Leiter / conductor	Ø 10 PE	14 N,L	Ø 1318 PE N,L
Bemessungsstrom / B:	ated current					Single co	nnector
Geräte- und Erstanschl	üsse, Schraub und Feder	kraftanschluss		Dismantling length y (mm)	30	Z5 Doppel-A	nschluß
Device and mains conn 1.5 mm ²	ections, screw and spring 16A	g clamp terminals		-	45	Dual con 40	nector
2,5 mm ²	20 A			Abisoliarlänge v (mm) /	8 /l eite	rauerschnitt 1 5	4 mm ²)
Assembled cables, crim	en, Crimpanschluss np connection			Insulation strip length x (mm)	(cond	uctor cross sect	tion 1,54 mm²)
Kabeltyp / Cable type	H05VV-F	H07RN-F		Disconstian			
2,5mm ²	20A	14,5A 17,5A		Beachten Sie den minimalen Bie	egeradius der	Leiter. Vermeid	en Sie Zugkräfte auf die
A		bla		Kontaktstellen, indem Sie wie fo	olgt vorgehen	:	
Schraubtechnik / Screw Federkrafttechnik / Spri Ein- und feindrähtige Le	/ technique ng force technique eiter mit 0,75mm² und 1,	min. 1,5 1,5 0mm ² sind auch klemmba	max. 4,0 2,5 ar	Bending radius Note the minimum bending radi for conductors. Avoid pull forces the contact points by proceedin follows:	us s on g as		2
connected	and conductors with 0.76	omm- and itomm- can als	o be	1. Leitung wie benötigt biegen Bend the wire as required			
Anschlielsbare Leiteral	nen / type of conductor	» which can be connecter Leiterquerschnitt	(mm²) /	2. Leitung ablangen Cut the wire to length			
Schraubklemmstelle /	ein-/feindrähtig	conductor cross s	section (mm ²)	3. Abmanteln, abisolieren. Strip the cable and wires	- 17		(3)
Screw terminal	single-wire/fine strand	1,02,0		Strip the capie and winds.			
additionally	fine-strand	4,0		Leitermontage			
 zusätzlich / additionally 	flexibel mit Aderendhü flexible with core end	ilse 1,52,5 sleeve		Wire connection			
Schraubenlose Klemmstelle / Screwless terminal	eindrähtig single wire	1,52,5		Federkraft-Anschluß:		Schraubanso Antrieb PZ1,	shluß:
 zusātzlich / additionally 	flexibel mit ultraschally dichteten Leiterenden flexible with ultrasonic	ver- 1,5; 2,5 cally			ÊÊ	Anzugsmome typ. 0,81 N	ent m
– zusätzlich /	densified lead ends flexibel mit Aderendhû	ilse 1,5			all	Drive PZ1,	
additionally Crimpanschluss / Crimp connection	flexible with core end flexibel mit ultraschalle dichteten Leiterenden flexible with ultrasonic densified lead ends	sleeve ver- 1,5; 2,5 cally				typ. 0.81 Ni	nue
Anzahl der Kabel pro Kl	emmstelle: 1 bzw. 2 erminal point: 1 or 2 resp	ectively		24)/			
Number of cables per t							
Number of cables per t							

746.417 | Z06 | 2013-01-22

Appendix



746.417 | Z06 | 2013-01-22

Appendix



746.417 | Z06 | 2013-01-22

11 Kontakt

Bei Fragen zu Störungen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an:Service-Hotline:+49 (0)7123 969 – 202 (an Arbeitstagen von 8:00 – 17:00 Uhr)Telefax:+49 (0)7123 969 – 302 02E-Mail:service@refusol.com

Folgende Daten sollten Sie parat haben:

- Genaue Beschreibung des Fehlers, evt. HEX-Code des Fehlers (P0017.00).
- Typenschilddaten:

ADVANCED ENERGY Photovoltaic String Inverter	Urac 725: Geri serv Hoti +49	cher Str. 91 55 Metzingen many vice@refusol.com ine: 7123969-202	
Typ: 801Y3K0.R00 A	ETLI 3.0 DL	im my	HW 011
DC max. input voltag e	600 V	AC nominal operating voltage	230 V+ N
DC MPP range	270-500V	AC nominal operating frequency	50/60 Hz
DC max. input current total	11,5 A	AC rated power	3,16 kVA
DC max. input current per input 11,5 A		AC max. active power @ cos phi = 1	3,0 kW
Op erating temperature range	-15+60°C	AC max. output current	14,0 A
Enclosure	IP65	Overvoltage category DC/AC	11.7.111
Serial No.: (079000001	Made	

12 Zertifikate

Die Zertifikate

- EG-Konformitätserklärung
- VDEW-Konformitätserklärung
- Unbedenklichkeitsbescheinigung
- Einheitenzertifikat
- Länderzertifikate

stehen auf der Homepage der REFU*sol* GmbH <u>www.refusol.com</u> zum Download zur Verfügung.

13 Notizen

REFUsol GmbH Uracher Str. 91 D-72555 Metzingen / Deutschland

Tel: +49 (0) 7123 969-202 Fax: +49 (0) 7123 969-302 02 info@refusol.com www.refusol.com Art.-Nr.: 0034466